

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RASZKÓW W REJONIE
UL. SŁONECZNA, UL. ŚRODKOWA, UL. PARKOWA I UL. DŁUGA
DZ. NR 110/7, 110/8, 49, 107/1, 107/9, 111/8, 112/1, 112/3, 112/4, 112/7.

BRANŻA:

Sanitarna

ADRES:

Raszków ul. Słoneczna, Środkowa, Parkowa, Długa

KATEGORIA:

Kanalizacja sanitarna – **kategoria XXVI**

NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYJNEJ:

301706_4 Raszków

NAZWA I NUMER OBRĘBU

EWIDENCYJNEGO:

0001 Raszków

NUMERY DZIAŁEK

EWIDENCYJNYCH:

DZ. NR 110/7, 110/8, 49, 107/1, 107/9, 111/8, 112/1, 112/3, 112/4, 112/7.

INWESTOR:

Gmina i Miasto Raszków
Ul. Rynek 32
63-440 Raszków

Projektant :

Andrzej Cichoradzki

ANDRZEJ CICHORADZKI

Upr. do projektowania, kierowania
i nadzorowania robót w specjalności
instalacyjno-inżynierskich
w zakr. sieci i instalacji sanitarnych.

Nr. ewid. 137/75/Pw, BN-10.9/17/81

. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Podstawą prawną "Informacji" jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .

1. Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego, oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej z rur PCV dn 200 i 160 mm w m. Raszków ul. Słoneczna, Środkowa, Parkowa, Długa

- sieć kanalizacji sanitarnej - rura PCV dn 200 l = 882 mb
- przyłącza kanały boczne - rura PCV dn 160 l = 111.2 mb

. Kolejność realizacji robót:

- wytyczyć trasę przebiegu kanałów
- przystąpić do wykonania kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- drogi gminne

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie .

- Nie występują

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Elementami na które należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na bezpieczeństwo jest:

- a) prowadzenie robót ziemnych
- b) prowadzenie robót montażowych:

Przy prowadzeniu robót ziemnych należy przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:

- przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót ziemnych w odpowiednich urzędach administracji państwowej
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować znaki ostrzegawcze, tablice informacyjne, sygnały świetlne, zapory i zastawy drogowe
- teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich przed

wypadkiem

- wzdłuż całego wykopu – trasy robót na terenie otwartym powinny być ustawione bariery pomalowane w białoczerwone pasy.
- w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie przekopy próbne
- przy używaniu sprzętu mechanicznego należy stosować się do przepisów dotyczących danego sprzętu oraz wyznaczyć strefę bezpieczeństwa
- pracowników zatrudnionych przy robotach należy tak rozstawić aby zapewnić im wzajemne bezpieczeństwo
- w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociągów należy fakt ten zgłosić kierownictwu robot. Dalsze roboty ziemne mogą być podjęte po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji
- napotkane w wykopach rurociągi i kable należy podwiesić. Podwieszenie kabli należy wykonać pod nadzorem i według wskazań ich użytkownika
- odkopane kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć wg. wskazań użytkownika i powiesić na nim tablicę ostrzegawczą przed porażeniem
- wykopy powinny być zaopatrzone w dostateczną ilość przejść (kładek). Kładki należy tak układać aby miały wystarczające oparcie po obydwu stronach wykopu. Kładki muszą być wykonane z materiału pełnowartościowego i nie mogą ugiąć się pod ciężarem dorosłego człowieka oraz powinny posiadać poręcze
- wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane, wykopy o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy szalunków systemowych
- do schodzenia do wykopu głębszych niż 1,50 m ścianach pionowych należy używać drabinki metalowe przystawne
- obudowę wolno wymienić lub usunąć tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwego kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upoważnionej

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- szkolenie ogólne w zakresie BHP
- omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
 - omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia ochronnego

- uzyskać informację o znajdujących się na terenie robot innych sieciach podziemnych

Opracował :

ANDRZEJ CICHORADZKI
Upr. do projektowania, kierowania
i nadzorowania robót w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnych
w zakr. sieci i instalacji sanitarnych.
Nr. ewid. 137/75/Pw, BN-10.9/17/81